Компания УкрТНП-Сервис

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

модель TNP TA-273

ТУ У 32.2-16284844-001-2002

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Телефонный аппарат изготовлен в Украине на предприятии ООО «УкрТНП-Сервис».
- Перед началом эксплуатации внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
- Телефонный аппарат предназначен для использования в двухпроводных сетях автоматических телефонных станций с номинальным напряжением станционных батарей 60В с сопротивлением моста питания (500х2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400х2) Ом. Работа аппарата в линиях АТС с малым напряжением питания или в линиях с блокиратором не гарантируется.
- Подключать телефонный аппарат только к сети АТС!
- При перемещении телефонного аппарата из среды охлаждённого воздуха в тёплое помещение необходимо выдержать его перед включением не менее 2-х часов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

НАСТЕННОЕ/НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для настенного использования переверните на 180 градусов держатель под трубкой.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОН/ИМПУЛЬС (TONE/PULSE)
Данная модель может работать в двух стандартах набора номера: импульсный (PULSE) и тональный (TONE). Большинство АТС поддерживают только импульсный набор номера. Многие современные АТС поддерживают и импульсный и тональный режим набора. Установите переключатель ТОН/ИМПУЛЬС (TONE/PULSE) в положение ИМПУЛЬС (PULSE) или ТОН (TONE), если ваша АТС поддерживает тональный режим.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВОНКА
Отключение звонка осуществляется с помощью переключателя RINGER, расположенного на корпусе телефонного аппарата. Положение ON – звонок включён, OFF – выключен.

ИНДИКАТОР СНЯТИЯ ТРУБКИ
Этот индикатор горит всё время пока трубка телефонного аппарата снята, что может быть очень полезно в случае, если трубка положена плохо или неправильно.

РАБОТА С АППАРАТОМ

КРАТКОВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ЛИНИИ (FLASH)
Функцией кратковременного разрыва линии можно пользоваться вместо того, чтобы каждый раз класть трубку на аппарат перед набором другого номера. Внимание! На некоторых АТС времени разрыва линии клавишей FLASH не достаточно для сброса линии. В этом случае сброс линии осуществляется обычным способом (положите трубку).

ПОВТОРНЫЙ НАБОР НОМЕРА (REDIAL)
Последний набираемый номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положите трубку. Для того, чтобы снова набрать номер того же абонента достаточно просто нажать клавишу REDIAL при поднятой трубке или в режиме громкоговорящей связи.

ПАУЗА (PAUSE)
Для ожидания ответа станции при наборе междугородних номеров надо включить в последовательность набора номера паузу. Если одной паузы длительностью 3 секунды будет недостаточно для получения ответа станции, необходимо будет включить в набор номера две или больше паузы. В этом случае время будет суммироваться, и общая длительность паузы будет зависеть от количества нажатий клавиши PAUSE.

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА (MUTE)
Эта функция отключает микрофон при разговоре. Используется, например, если необходимо посоветоваться с кем-либо, и вы не хотите, чтобы абонент на другом конце провода вас слышал. Для этого надо нажать клавишу MUTE и держать её столько, сколько потребуется. Включить микрофон снова, можно просто отпустив клавишу MUTE.

УДЕРЖАНИЕ ЛИНИИ (HOLD)
Эта функция аналогична функции MUTE, только с музыкальной паузой. Для отключения микрофона надо нажать клавишу HOLD. Нажав ещё раз клавишу HOLD, можно включить микрофон снова.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ (SP-PHONE)

Для ведения разговора без поднятия трубки необходимо нажать клавишу SP-PHONE. Индикатор должен загореться. Для выхода из режима громкоговорящей связи необходимо снова нажать клавишу SP-PHONE. Для перехода в процессе общения из режима громкоговорящей связи в обычный режим просто поднимите трубку. Уровень громкости динамика может быть настроен с помощью регулятора уровня громкости с правой стороны корпуса.

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ 3-Х НОМЕРОВ ОДНОКНОПОЧНОГО ДОСТУПА (DOCTOR/POLICE/FIRE)

1. Нажмите клавишу STORE.
2. Введите номер, который вы хотите сохранить.
3. Нажмите снова клавишу STORE.
4. Введите желаемую клавишу, под которой хотите сохранить номер (DOCTOR/POLICE/FIRE).

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ 10-ТИ НОМЕРОВ ДВУХКНОПОЧНОГО ДОСТУПА

1. Нажмите клавишу STORE.
2. Введите номер, который вы хотите сохранить.
3. Нажмите снова клавишу STORE.
4. Нажмите желаемую клавишу от 1 до 0, под которой хотите сохранить номер.

НАБОР НОМЕРА ИЗ ЧИСЛА 3-Х НОМЕРОВ ОДНОКНОПОЧНОГО ДОСТУПА (DOCTOR/POLICE/FIRE)

Дождитесь сигнала ответа станции, подняв трубку или нажав клавишу SP-PHONE, и нажмите одну из 3-х клавиш (DOCTOR/POLICE/FIRE), под которой предварительно был сохранён необходимый вам номер.

НАБОР НОМЕРА ИЗ ЧИСЛА 10-ТИ НОМЕРОВ ДВУХКНОПОЧНОГО ДОСТУПА

1. Дождитесь сигнала ответа станции, подняв трубку или нажав клавишу SP-PHONE.
2. Нажмите клавишу AUTO.
3. Нажмите одну из клавиш от 1 до 0, под которой предварительно был сохранён необходимый вам номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Телефонный аппарат необходимо использовать только по назначению.
- Телефонный аппарат должен храниться в сухом проветриваемом помещении.
- Осторожно! Телефонный аппарат работает от сети АТС с высоким напряжением. Не вскрывайте его.
- При падении подключённого телефонного аппарата в воду немедленно отключить устройство от сети и только затем достать его из воды. Дальнейшая его эксплуатация возможна только после осмотра в мастерской по сервисному обслуживанию и ремонту телефонных аппаратов.
- Не допускайте рывков и натяжения шнуров. Не бросайте трубку на аппарат. Предохраняйте его от падения. Не располагайте аппарат вблизи нагревательных приборов.
- Устранение загрязнения и пыли с поверхности аппарата производите мягкой тканью. Категорически запрещается использование растворителей пластмассовых веществ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии отметки торговой организации в гарантийном талоне.
- При покупке телефонного аппарата требуйте проверки его работоспособности. Убедитесь в том, что в паспорте и гарантийных талонах имеется штамп магазина, подпись продавца и дата продажи.
- Гарантийные обязательства не распространяются на телефонные аппараты с признаками присутствия насекомых и попадания жидкости внутрь аппарата.
- На гарантийное обслуживание и ремонт не принимаются телефонные аппараты с признаками неисправностей, произошедших по вине покупателя, аппараты с сорванными пломбами и без упаковки. Обслуживание производится только при наличии паспорта изделия с отметкой торговой организации о продаже.

АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

ул. Саксаганского, 92
01032, г. Киев, Украина
тел.: 38-044-220-8420
тел./факс.: 38-044-220-9216

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка ОТК: _____

Дата продажи: 06.11.02

Штамп торговой организации: _____